

お客様 各位

油面計(アクリル製) 取り扱いについて

株式会社 キノシタ

油面計を正常に御使用頂く為に下記事項を実施して下さい

1. 材質がアクリル製の為耐熱・耐圧は
連続使用可能温度は80 以下のこと。 但し常圧時の場合
耐圧は1MPa以下のこと。 但し常温時(35 以下の場合)
80 前後の場合は重合接着部を上にして取り付けること。
2. ボルトの締付けトルクは使用時の温度・圧力・ガスケット等を考慮して
決めて下さい。
必要以上のトルクの掛けすぎは変形・破損の原因となります。
(推奨トルクは70Kgf・cm)
油面計本体とボルトとの座面を広くとることをお奨めします。
3. 取付け面は平滑にして下さい。
4. 取付けネジ穴は取付け面に直角に加工して下さい。
5. 取付けネジ穴ピッチは正確に加工して下さい。
6. 取付け面はガスケットの外径より2 mm以上にして下さい。
7. アクリルが侵されるような液体には使用しないで下さい。

以上